Восстановить настройки по умолчанию



Режим VCOM



Прочее (возможные проблемы)

Если не передаются символы GS в маркировке (GS1-Datamatrix)



