Инструкция Arrivals

Экраны электронной очереди на телевизоре



Так выглядит показ очереди на телевизоре

Что понадобится

- Телевизор на Android TV, Google TV или Android-приставка. Телевизоры Samsung и LG не подойдут - там другая система.
- Касса с плагином Arrivals и настроенным экраном.
- Телевизор и касса в одной сети.

1. Установить приложение

Файл приложения - APK-файл Arrivals (около 1,5 МБ).

1. Перенести файл на телевизор: приложением переноса файлов по сети (например, Send files to TV) или через флешку.
2. Разрешить установку из неизвестного источника - телевизор спросит разрешение при установке.
3. Установить и открыть Arrivals.

2. Первый запуск: выбрать экран


1. Приложение само находит кассу в сети. Если касс несколько - выбрать нужную.
2. Выбрать экран из списка - нужный экран можно уточнить у администратора.

Выбор запоминается: дальше приложение открывает этот экран само.

3. Чтобы показ запускался сам

1. Открыть экран “Настройки”: в служебном меню (кнопка OK на пульте) выбрать “Сменить экран”, в окне нажать “Ещё” (три точки в углу) и выбрать “Настройки”.
2. Включить “Домашний экран” и “Автозапуск после включения” - откроются системные окна телевизора, нужное подтверждает человек.

Поведение кнопки “Домой” зависит от модели телевизора и его оболочки. Если “Домой” открывает оболочку, а не приложение, включить режим киоска (настройка самого телевизора).



Экран “Настройки” приложения

Если что-то не так

- “Терминал не найден”: нет кассы в сети или указан другой порт. Проверить, что телевизор в одной сети с кассой; порт по умолчанию 9114, если его меняли - номер сообщит администратор.
- Связь пропала: показ восстановится сам, когда сеть вернётся.
- Телевизор повешен боком: развернуть картинку кнопкой “Разворот” в служебном меню.
- Нужно сменить экран или кассу: служебное меню открывается кнопкой OK (подойдёт и НАЗАД) - там “Сменить экран”, “Сменить терминал”, “Порт”, “Выйти”.